FICHA TÉCNICA

CÓDIGO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	FABRICADO CONFORME NORMA
PIXOFF	**PIXOFF MACHINE**	**MARCADO CE**

GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, SA
P.I. Escaparate, N-VI Salida 157, Ctra. Olmedo km 2,2
47400 Medina del Campo (Valladolid) Spain
www.b2sport.es
Tel. (+34) 983 86 63 33
Fax (+34) 983 86 61 96

TÜVRheinland® CERT ISO 9001 - 14001

FICHA TÉCNICA



GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, SA
P.I. Escaparate, N-VI Salida 157, Ctra. Olmedo km 2,2
47400 Medina del Campo (Valladolid) Spain
www.b2sport.es
Tel. (+34) 983 86 63 33
Fax (+34) 983 86 61 96

www.tuv.com ID:9105059463
TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001 - 14001

FICHA TÉCNICA

Left side view

Front view

Right side view

Spare Parts included

Cartoon box delivery 50x40x40cm

GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, SA
P.I. Escaparate, N-VI Salida 157, Ctra. Olmedo km 2,2
47400 Medina del Campo (Valladolid) Spain
www.b2sport.es
Tel. (+34) 983 86 63 33
Fax (+34) 983 86 61 96

www.tuv.com ID:9105059463
TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001 - 14001

FICHA TÉCNICA

On/Off

Block Possibility with locker

Start / **Stop**

GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, SA
P.I. Escaparate, N-VI Salida 157, Ctra. Olmedo km 2,2
47400 Medina del Campo (Valladolid) Spain
www.b2sport.es
Tel. (+34) 983 86 63 33
Fax (+34) 983 86 61 96

TÜVRheinland® CERT ISO 9001 - 14001

FICHA TÉCNICA

Manual del Usuario

Le rogamos leer y seguir detenidamente las siguientes instrucciones. Estas instrucciones establecen directrices importantes para la instalación, el uso y el mantenimiento de la máquina PIXOFF de una manera segura; y, además, dan consejos útiles sobre cómo Vd. puede lograr los mejores resultados con PIXOFF. Recuerde que no podrá utilizar PIXOFF hasta que haya leído y entendido todas las instrucciones sobre la instalación, su uso y mantenimiento. Cumpla siempre con las directrices de seguridad.

ms2solution ApS - Skalhuse 13 - DK9240 Nibe - Tel: +45 28 92 84 28 - www.ms2solution.dk

Prohibiciones

PIXOFF NO puede ser utilizado para otros fines distintos a los especificados en este manual, o sea, quitar la resina de balones de balonmano. PIXOFF NO puede ser usado, a no ser que que se cumplan las directrices de seguridad. PIXOFF NO puede ser utilizado por menores de 18 años u otras personas que no sean mayores de edad. PIXOFF NO puede ser usado sin que que la tensión de la fuente de electricidad coincida con las indicaciones de la placa de características de la máquina. PIXOFF NO puede ser utilizado con accesorios no originales. PIXOFF NO puede ser usado si la máquina parece con defectos. PIXOFF NO puede ser usado si el cepillo está colocado erróneamente o está dañado. PIXOFF NO puede ser utilizado si la máquina se encuentra en posición horizontal. PIXOFF NO puede ser usado si la succión/los orificios de ventilación y el soplador de aire caliente están cubiertos, puesto que tal situación podría contribuir a la acumulación de calor en la máquina. PIXOFF NO puede ser usado con manos ni pies mojados. PIXOFF NO puede ser levantado agarrando el cepillo. PIXOFF NO puede ser limpio, a menos que se lo haya desenchufado.

Peligro de incendio!

Vigile siempre la máquina PIXOFF en el momento de su utilización, puesto que puede provocar incendios en objetos cercanos. No utilice la máquina para calentar líquidos o para secar objetos o materiales. El soplador de aire caliente puede incendiar explosivamente líquidos y gases inflamables. No trabaje en un entorno con peligro de explosión. No trabaje en las proximidades de combustible ni tampoco cerca de depósitos de gas, incluso si éstos estén vacíos.

Peligro eléctrico!

Desenchufe la máquina de la red antes de realizar cualquier modificación o trabajo. Una carcasa dañada puede provocar descargas eléctricas peligrosas o electrocución. Nunca utilice PIXOFF si la carcasa esté dañada. No perfore la carcasa, por ejemplo para fijar un rótulo a ella. Un cable de conexión dañado puede provocar descargas eléctricas peligrosas e incluso electrocución. Controle con regularidad el estado del cable de conexión. No ponga a funcionar PIXOFF, si esté dañado el cable. Recurra siempre a un profesional a fin de que él repare el cable. No enrolle el cable sobre PIXOFF y protéjalo del aceite, calor y de las esquinas cortantes. Nunca transporte PIXOFF asiéndolo del cable ni tire de éste para sacar el enchufe de la corriente. No utilice PIXOFF en un entorno húmedo ni mojado, ya que podría provocar descargas eléctricas peligrosas o electrocución. Mantenga PIXOFF seco. Guarde siempre PIXOFF en un lugar seco.

Peligro de lesión!

Cuando se emplea PIXOFF, la temperatura del soplador de aire caliente puede superar los 200 grados Celsius. El contacto con el soplador de aire caliente provoca quemaduras en la piel. No acerque los dedos al cepillo mientras él esté girando.

Instrucciones de uso

Para manejar correctamente PIXOFF, lea las siguientes instrucciones de uso:

Paso 1: Gire el contacto rojo situado en la parte alta de la máquina (el interruptor principal) de la posición 0 a la posición 1. El ventilador, que se encuentra en la parte derecha de la máquina, se acciona.

Paso 2: Pulse el botón verde, con lo cual el soplador de aire caliente y el cepillo rotativo arrancan. Deje que PIXOFF opere 10 segundos antes de utilizar la máquina. El soplador de aire se calienta y el cepillo es suavizado.

Paso 3: Coloque con ambas las manos el balón a una distancia de, apróximadamente, 5 centímetros del aire caliente. Deje que el aire caliente trabaje la misma área hasta que la resina se ha suavizado.

⚠ ADVERTENCIA!

Evite exponer la apertura de la válvula del balón al calentamiento directo

Paso 4: Gire la resina suavizada en el balón contra el cepillo y presione CUIDADOSAMENTE el balón contra el cepillo. Al barrer el balón, el cepillo quita la resina suavizada de la superficie del mismo. Remueva el balón del cepillo y suavice la siguiente área del balón que contenga resina. Repita los pasos 3 y hasta 4 hasta que todo el balón esté limpio.

⚠ ADVERTENCIA!

Evite presionar, con fuerza, el balón contra el cepillo.

Paso 5: Pulse el botón rojo. El soplador de aire caliente y el cepillo rotativo se apagan.

Paso 6: Gire el contacto rojo (el interruptor principal) situado en la parte alta de la máquina de la posición 1 a la posición 0. El ventilador en la parte derecha de la máquina se detiene.

Mantenimiento

Para limpiar PIXOFF utilice los productos que se emplean para quitar la resina del suelo del pabellón polideportivo. Aplique a un trapo un limpiador de resinas fluido y seque la máquina. Para una limpieza más profonda, desmonte el cepillo para limpiar la caja del cepillo. Se recomienda que se limpie PIXOFF todos los es.

⚠ ADVERTENCIA!

Emplee guantes de goma al limpiar la máquina, dado que los productos limpiadores de resinas pueden ser corrosivos.

Para limpiar el cepillo, se recomienda que se utilicen los productos ya existentes para quitar la resina del suelo del pabellón polideportivo. Mezcle agua y limpiador de resinas fluido en un cubo. Sitúe el cepillo verticalmente en el cubo. Deje a remojo el cepillo durante doce horas. Se recomienda que se limpie el cepillo todos los meses.

⚠ ADVERTENCIA!

Emplee guantes de goma al limpiar el cepillo, puesto que los limpiadores de resinas pueden ser corrosivos.

Instalación

1) Carril de montaje
2) Herraje de seguridad
3) Bandeja colectora

Paso 1: Mida 150 centímetros desde el suelo hasta el borde superior del carril de montaje.

Paso 2: Coloque el carril de montaje contra la pared junto con un nivel. Marque los tres agujeros en la pared.

Paso 3: Taladre los agujeros Ø 6 en la pared. Coloque los tacos que acompañan al producto en los agujeros taladrados. Fije el carril de montaje con los tornillos que vienen con el producto.

Paso 4: Cuelgue PIXOFF sobre el carril de montaje. Si desea fijar PIXOFF a la pared, monte en tal caso el herraje de seguridad antes de colgar PIXOFF en la pared.

Paso 5: Marque el agujero en el herraje de seguridad en la pared. Descuelque PIXOFF.

Paso 6: Taladre un agujero de 6 mm en la pared. Coloque el taco que viene con el producto en el agujero.

Paso 7: Cuelgue PIXOFF sobre el carril de montaje. Ponga el tornillo suministrado en el herraje de seguridad.

Paso 8: Fije el cable a la pared y conecte a la red eléctrica. Ahora la máquina PIXOFF está lista para uso.

FICHA TÉCNICA

Fundamento: PIXOFF debe sermontado sobre una pared de ladrillo/hormigón. PIXOFF no puede ser montado sobre o cerca de material que puede soltarse. PIXOFF no puede ser montado en estancias húmedas.

Electricidad: PIXOFF requiere una conexión a un enchufe de 220 V con toma de tierra. No se pueden utilizar adaptadores ni cajas de tomas. Los cables de extensión deben tener una sección transversal de, por lo menos, 2 x 1,5 mm2.

⚠ IMPORTANTE!

PIXOFF debe tener ventilación adecuada.

Especificaciones técnicas

Tensión (V)	230
Frecuencia (Hz)	50
Potencia (W)	2000
Consumo eléctrico (A)	9
Peso (kg)	32
Anchura (mm)	430
Altura (mm)	560
Profundidad (mm)	250

Elemento de calefación y ventilador

Potencia	1800 W
Temperatura a la salida	°200° C

Motor y multiplicador

Potencia	120 W
Rpm	400

Declaración CE de Conformidad

El que suscribe, quien representa al siguiente fabricante:
ms2solution ApS - Skalhuse 13 - DK9240 Nibe - Tel: +45 28 92 84 28 - www.ms2solution.dk

Declara por este intermedio que la máquina PIXOFF, limpiador de balones de balonmano, umple
las disposiciones de la Norma Directiva de «Máquinas» 98/37/CE
la Norma Directiva «Baja Tensión» 73/23/CEE
la Norma Directiva CEM 89/336/CEE

Y que se han aplicado las siguientes normas:
- EN 55014-1, EN 55014-2
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- EN 60335-2-45

Nibe, el 23 de noviembre de 2006

Director Técnico, Martin Smith

Garantía

PIXOFF concede dos años de garantía (derecho de reclamación como estipula la legislación danesa) por defectos de fabricación y defectos en materiales así como de mano de obra.

La garantía se extingue en el caso de:
- Daños producidos por accidente
- Abuso
- Uso erróneo
- Instalación incorrecta
- Modificaciones no autorizadas
- Caso en el que el equipo no se haya sido mantenido de acuerdo con el presente manual del usuario.

En caso de defetos de fabricación, se puede contactar la empresa ms2solution, que saneará el defecto. ms2solution no tiene ninguna obligación de indemnización por daños corporales ni materiales en el caso de uso e instalación de manera incorrecta de PIXOFF®.

Todas las informaciones contenidas en este manual del usuario eran correctas a la fecha de publicación (véase la página posterior). ms2solution no asume ninguna responsabilidad de posibles cambios que se realizen posteriormente. Se puede descargar el manual del usuario más actualizado en la página Web de www.ms2solution.dk

PIXOFF es un sistema patentado y la marca comercial PIXOFF® es propiedad de ms2solution ApS.